

## تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت) کلاسیک ULTRA V4

کلاسیک ULTRA V4 جدیدترین و پیشرفته ترین تلفن کننده ی کلاسیک می باشد ULTRA V4. ارتباط دوطرفه بین سیستم حفاظتی و کاربر برقرار می کند. همه اتفاقات محل نصب با پیامک فارسی به کاربر اطلاع داده می شود و هم چنین هنگام آلام از طریق سیم کارت و خط ثابت با کاربر تماس گرفته می شود و پیام صوتی ضبط شده پخش می شود. کاربر می تواند با استفاده از برنامه های موبایل مرتبط، سیستم های حفاظتی و دستگاه های الکتریکی را از راه دور کنترل نماید. نصب تلفن کننده سیم کارتی کلاسیک

- تماس از طریق سیم کارت و خط ثابت
- ۴ خروجی قابل کنترل با SMS (برای کنترل وسایل)
- ۷۰ حافظه تلفن ، ۲ پیام قابل ضبط
- ارسال SMS فارسی شامل جزئیات اتفاقات محل نصب
- امکان فعال کردن خروجی ۱ از طریق تماس تلفنی برای ۵۰ نفر
- برنامه موبایل جهت گوشی های Apple و Android
- گزارش ۲۰۰ اتفاق اخیر با قید تاریخ و ساعت
- ساعت و تقویم هجری شمسی
- قابلیت نامگذاری برای زونها ، ریموتها و ...
- امکان تعیین مدیران سیستم از راه دور ( حافظه ۱ تا ۱۰ )
- امکان نظارت مرکزی
- هشدار قطع خط تلفن و هشدار استفاده از JAMMER

**پس از ورود کد و اتصال سیم کنید تا دستگاه آماده کار شود.** در این حالت صفحه نمایش به شکل زیر خواهد بود. **منه گیر کلید امت** **تیم تک**

**سیم بندی را مطابق نقشه زیر انجام دهید.** دستگاه را روی درب پشت قرار دهید و پیچ کنار دستگاه را ببندید. **ابتدا طرف G1 CLASSIC را سیم بندی کنید.** سیم ها با آتکن دستگاه فاصله داشته باشند. **سیمهای - و دستگاه باید به اندازه کافی ضخیم باشند.**

**سیم کارت را جا بزنید.** ابتدا PIN Code سیم کارت را غیر فعال کنید و از شارژ بودن آن مطمئن حاصل فرمایید.

**پیچ کنار دستگاه را باز کنید.** درب پشت دستگاه را جدا کنید. **درب پشت را در محل مناسب نصب کنید.** **پایه است CLASSIC G1 مناسب 20-30 سانتی متر با دستگاه** **مطابقت فاصله داشته باشد.**

**در این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده است.** پس از تغییر رمز از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید. **در این راهنما این علامت نشان دهنده من دستورات است که باید به دستگاه SMS شود و علامت نشان دهنده متن خوب ارسالی از طرف دستگاه است.**

**از اینجا شروع کنید.**

**درب این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده است.** پس از تغییر رمز از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید. **در این راهنما این علامت نشان دهنده متن دستورات است که باید به دستگاه SMS شود و علامت نشان دهنده متن خوب ارسالی از طرف دستگاه است.**

**سیم بندی را مطابق نقشه زیر انجام دهید.** دستگاه را روی درب پشت قرار دهید و پیچ کنار دستگاه را ببندید. **ابتدا طرف G1 CLASSIC را سیم بندی کنید.** سیم ها با آتکن دستگاه فاصله داشته باشند. **سیمهای - و دستگاه باید به اندازه کافی ضخیم باشند.**

**سیم کارت را جا بزنید.** ابتدا PIN Code سیم کارت را غیر فعال کنید و از شارژ بودن آن مطمئن حاصل فرمایید.

**پیچ کنار دستگاه را باز کنید.** درب پشت دستگاه را جدا کنید. **درب پشت را در محل مناسب نصب کنید.** **پایه است CLASSIC G1 مناسب 20-30 سانتی متر با دستگاه** **مطابقت فاصله داشته باشد.**

**در این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده است.** پس از تغییر رمز از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید. **در این راهنما این علامت نشان دهنده متن دستورات است که باید به دستگاه SMS شود و علامت نشان دهنده متن خوب ارسالی از طرف دستگاه است.**

**از اینجا شروع کنید.**

**درب این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده است.** پس از تغییر رمز از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید. **در این راهنما این علامت نشان دهنده متن دستورات است که باید به دستگاه SMS شود و علامت نشان دهنده متن خوب ارسالی از طرف دستگاه است.**

**سیم بندی را مطابق نقشه زیر انجام دهید.** دستگاه را روی درب پشت قرار دهید و پیچ کنار دستگاه را ببندید. **ابتدا طرف G1 CLASSIC را سیم بندی کنید.** سیم ها با آتکن دستگاه فاصله داشته باشند. **سیمهای - و دستگاه باید به اندازه کافی ضخیم باشند.**

**سیم کارت را جا بزنید.** ابتدا PIN Code سیم کارت را غیر فعال کنید و از شارژ بودن آن مطمئن حاصل فرمایید.

**پیچ کنار دستگاه را باز کنید.** درب پشت دستگاه را جدا کنید. **درب پشت را در محل مناسب نصب کنید.** **پایه است CLASSIC G1 مناسب 20-30 سانتی متر با دستگاه** **مطابقت فاصله داشته باشد.**

**در این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده است.** پس از تغییر رمز از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید. **در این راهنما این علامت نشان دهنده متن دستورات است که باید به دستگاه SMS شود و علامت نشان دهنده متن خوب ارسالی از طرف دستگاه است.**

**از اینجا شروع کنید.**

**درب این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده است.** پس از تغییر رمز از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید. **در این راهنما این علامت نشان دهنده متن دستورات است که باید به دستگاه SMS شود و علامت نشان دهنده متن خوب ارسالی از طرف دستگاه است.**

**سیم بندی را مطابق نقشه زیر انجام دهید.** دستگاه را روی درب پشت قرار دهید و پیچ کنار دستگاه را ببندید. **ابتدا طرف G1 CLASSIC را سیم بندی کنید.** سیم ها با آتکن دستگاه فاصله داشته باشند. **سیمهای - و دستگاه باید به اندازه کافی ضخیم باشند.**

**سیم کارت را جا بزنید.** ابتدا PIN Code سیم کارت را غیر فعال کنید و از شارژ بودن آن مطمئن حاصل فرمایید.

**پیچ کنار دستگاه را باز کنید.** درب پشت دستگاه را جدا کنید. **درب پشت را در محل مناسب نصب کنید.** **پایه است CLASSIC G1 مناسب 20-30 سانتی متر با دستگاه** **مطابقت فاصله داشته باشد.**

**در این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده است.** پس از تغییر رمز از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید. **در این راهنما این علامت نشان دهنده متن دستورات است که باید به دستگاه SMS شود و علامت نشان دهنده متن خوب ارسالی از طرف دستگاه است.**

**از اینجا شروع کنید.**

**درب این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده است.** پس از تغییر رمز از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید. **در این راهنما این علامت نشان دهنده متن دستورات است که باید به دستگاه SMS شود و علامت نشان دهنده متن خوب ارسالی از طرف دستگاه است.**

### راهنمای نصب و راه اندازی تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت)

برای ارسال SMS مناسب با نوع سیم کارت (سیم کارت یا خط ثابت) **۱** نامی از طریق سیم کارت **۲** خروجی قابل کنترل با SMS **۳** امکان روشن خاموش کردن وسایل با SMS **۴** حافظه تلفن و ۲ تا ۳ شماره پیام قابل ضبط **۵** امکان فعال غیر فعال کردن CLASSIC Z7 از طریق SMS

[www.ClassicElectronics.net](http://www.ClassicElectronics.net)

قبل از استفاده از دستگاه شما این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

برای اطلاع از شرایط و نحوه ضمانت دستگاه به وب سایت مراجعه فرمایید.

**صفحه کلید پس از ۲ دقیقه قفل می شود. برای باز کردن قفل، دکمه MEM را فشار دهید سپس رمز کاربر را وارد کنید. (مثال: ۱۲۳۴)**

راهتهای سریع برنامه ریزی CLASSIC G1	MEM	ENTER	ENTER	ENTER
وارد کردن شماره تلفن برای SMS	شماره حافظه ۱ تا ۱۱	CHECK	ENTER	ENTER
وارد کردن شماره تلفن خروجی	شماره حافظه ۲ تا ۱۱	CHECK	ENTER	ENTER
مشاهده شماره تلفن	شماره حافظه ۲ تا ۱۱	CHECK	ENTER	ENTER
تست ارسال SMS	شماره حافظه ۱ تا ۱۱	MESSAGE	ENTER	ENTER
دستگاه شماره گیری و پیام را پیش می کند.	شماره حافظه ۲ تا ۱۱	MESSAGE	1	ENTER
دستگاه شماره گیری و پیام را پیش می کند.	شماره حافظه ۲ تا ۱۱	MESSAGE	2	ENTER
پاک کردن حافظه	شماره حافظه ۲ تا ۱۱	ENTER	ENTER	ENTER
ضبط پیام	MESSAGE	ENTER	ENTER	ENTER
پخش پیام	MESSAGE	CHECK	ENTER	ENTER
پیش شماره (مثال: ۰۲)	MEM	0	ENTER	ENTER
تغییر رمز کاربر	MEM	98	ENTER	ENTER
فرمول شماره شارژ	MEM	99	ENTER	ENTER
شماره شارژ	MEM - 99 - ENTER	# - 140	ENTER	ENTER
شماره شارژ اول	MEM - 99 - ENTER	# - 140	ENTER	ENTER

### راهنمای سریع CLASSIC G1

**حتما بین SMS های ارسالی به دستگاه دو دقیقه فاصله بگذارید.**

دستور	متن SMS برای ارسال
توقف شماره گیری در هنگام تحریک	*1234*00
فعال کردن خروجی ۱	*1234*11
فعال کردن خروجی ۲	*1234*21
غیرفعال کردن خروجی ۲	*1234*20
فعال کردن خروجی ۳	*1234*31
غیرفعال کردن خروجی ۳	*1234*30
درخواست مقدار شارژ	*1234*80
درخواست وضعیت ورودی و خروجی ها	*1234*01
ذخیره فرمول کنترل شارژ (ایرانسل)	*1234*81*141*11#
ذخیره فرمول کنترل شارژ (همراه اول)	*1234*81*140*11#
شارژ سیم کارت از راه دور (ایرانسل)	*1234*99*140#
شارژ سیم کارت از راه دور (همراه اول)	*1234*99*140#

**توجه:** متن SMS باید به شماره نصب شده در G1 ارسال شود.

**منظور از ۱۲۳۴ رمز کاربر است و به جای آن مقدار رمز کاربر قرار گیرد.**

**فقط از حروف انگلیسی استفاده شود.**

**فقط تلفن هایی که شماره آنها در حافظه ۱ تا ۸ باشد می توانند دستور ارسال کنند.**

**صفحه کلید پس از ۲ دقیقه قفل می شود. برای باز کردن قفل، دکمه MEM را فشار دهید سپس رمز کاربر را وارد کنید. (مثال: ۱۲۳۴)**

راهتهای سریع برنامه ریزی CLASSIC G1	MEM	ENTER	ENTER	ENTER
وارد کردن شماره تلفن برای SMS	شماره حافظه ۱ تا ۱۱	CHECK	ENTER	ENTER
وارد کردن شماره تلفن خروجی	شماره حافظه ۲ تا ۱۱	CHECK	ENTER	ENTER
مشاهده شماره تلفن	شماره حافظه ۲ تا ۱۱	CHECK	ENTER	ENTER
تست ارسال SMS	شماره حافظه ۱ تا ۱۱	MESSAGE	ENTER	ENTER
دستگاه شماره گیری و پیام را پیش می کند.	شماره حافظه ۲ تا ۱۱	MESSAGE	1	ENTER
دستگاه شماره گیری و پیام را پیش می کند.	شماره حافظه ۲ تا ۱۱	MESSAGE	2	ENTER
پاک کردن حافظه	شماره حافظه ۲ تا ۱۱	ENTER	ENTER	ENTER
ضبط پیام	MESSAGE	ENTER	ENTER	ENTER
پخش پیام	MESSAGE	CHECK	ENTER	ENTER
پیش شماره (مثال: ۰۲)	MEM	0	ENTER	ENTER
تغییر رمز کاربر	MEM	98	ENTER	ENTER
فرمول شماره شارژ	MEM	99	ENTER	ENTER
شماره شارژ	MEM - 99 - ENTER	# - 140	ENTER	ENTER
شماره شارژ اول	MEM - 99 - ENTER	# - 140	ENTER	ENTER

### نرم افزار تلفن کننده سیم کارتی کلاسیک



نصب تلفن کننده سیم کارتی کلاسیک

با استفاده از **z4 farsi** شما میتوانید یک دستگاه دزدگیر **z4** آلترا که به تلفن کننده **G1** متصل شده است را کنترل نمایید.

#### امکانات نرم افزار **z4 farsi**

- فعال سازی رمز دلخواه برای کنترل دستگاه از راه دور
- روشن و خاموش نمودن یک خروجی دستگاه گه میتوانید آن را به صورت دلخواه به یک وسیله برقی منزل خود متصل نمایید.
- فعال کردن لحظه ای خروجی ۱ دستگاه مناسب جهت اتصال به درب برقی
- امکان گزارش گیری از وضعیت حال حاضر دزدگیر **z4 ultra**
- امکان گزارش گیری از وضعیت حال حاضر خروجی های متصل به تلفن کننده سیم کارتی **G1**
- امکان گزارش گیری از میزان شارژ باقی مانده سیم کارت داخل تلفن کننده **G1**
- امکان ارسال شارژ برای سیم کارت داخل تلفن کننده **G1**

دانلود نرم افزار آندروید:

[z4farsi\\_jan2019](#)

۱. شماره سیم کارت قرار گرفته در G1 pro را وارد نمایید
۲. رمزی که در G1 pro تنظیم کرده اید را وارد نمایید. در صورتی که رمز را تغییر نداده اید عدد ۱۲۳۴ را وارد نمایید.
۳. فرمول کنترل شارژ سیم kartی که در داخل G1pro گذاشته اید را وارد نمایید.
۴. فرمول شارژ سیم kartی که در داخل G1pro گذاشته اید را وارد نمایید.
۵. بعد از کامل کردن اطلاعات دکمه ذخیره یا ارسال را بزنید.

**!** این برنامه برای کنترل Z4 ULTRA توسط G1 PRO طراحی شده. اگر سیستم نصب شده از مدلهای قدیمی تر باشد ممکن است برخی دکمه های برنامه عمل نکند.

شماره سیم کارت G1 Pro را اینجا وارد کنید.

رمز G1 Pro را اینجا وارد کنید.

فرمول کنترل شارژ  
برای ایرنسل اعتباری #141\*1  
برای همراه اول اعتباری #140\*11  
برای سیم کارت دائمی، خالی

فرمول شارژ  
برای ایرنسل اعتباری #141\*  
برای همراه اول اعتباری #140\*  
برای سیم کارت دائمی، خالی

بعد از وارد کردن اطلاعات، دکمه ذخیره را لمس کنید.

اگر فرمول کنترل شارژ در G1 Pro ذخیره نشده به جای ذخیره، دکمه ذخیره و ارسال را لمس نمایید.

**Z4**  
FARSI

برنامه موبایل Z4 مخصوص Android و iPhone

سیستم حفاظتی غیر فعال

سیستم حفاظتی فعال

خروجی OUT1 در G1 فعال لحظه ای

OUT 4 در G1 Pro خاموش

OUT 4 در G1 Pro روشن

Download for Android

Available on the App Store

دانلود مستقیم از سایت کلاسیک جهت گوشی های اندروید

دانلود از گوگل پلی جهت گوشی های اندروید

دانلود از اپ استور جهت گوشی های اپل