

راهنمای نصب تلفن کننده کلاسیک

تلفن کننده دزدگیر ۲۰ حافظه کلاسیک

دستگاه Auto Dialer Pro تلفن کننده ی خودکار حرفه ای می باشد. هنگام وقوع آلام، دستگاه از طریق خط ثابت با شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه تماس گرفته و پیام از پیش ضبط شده را پخش می کند. کیفیت بالای Auto Dialer Pro باعث شده بهترین گزینه در اعلام خطر از طریق خط ثابت باشد. راهنمای نصب تلفن کننده کلاسیک

- ۲۰ حافظه
- ۲۰ ثانیه پیام قابل ضبط
- نمایشگر LCD
- تحریک مثبت و منفی
- ایزوله بودن خط تلفن
- امکان استفاده به صورت ۲ تلفن کننده ۱۰ حافظه
- حافظه دائم EPROM
- اعلام وضعیت آژیر

Smart Dezh

قلعه هوشمند

پاک کردن همه حافظه ها و پیام

- ۱- بری دستگاه را قطع کنید.
- ۲- دکمه **ENTER** را فشار داده نگه دارید.
- ۳- بری دستگاه را وصل کنید.
- ۴- بعد از مشاهده **RESET** روی **LCD**، دکمه **ENTER** را رها کنید.

باین عمل کلیه شماره تلفن ها و پیام های می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه بازمی گردد.

خاموش شدن LCD

دستگاه ۲ دقیقه بعد از هر فعالیت صفحه نمایش را خاموش می کند. برای روشن شدن صفحه نمایش کالست یک از دکمه ها را فشار دهید.

آزمایش آلارم

اگر سیم تحرک به قسمت ۳ ثانیه به ولتاژ ۳ ولت وصل شود. دستگاه با یک سب خروج به شماره گیری می نماید. پس از هر شماره گیری دستگاه ۲ بار پیام را پخش می کند.

نظم وضعیت آلارم

دستگاه در هنگام شماره گیری پس از هر بار پخش پیام اگر آلارم ادامه داشته باشد ۳ بار در صورت قطع آلارم یک بپ پخش می کند. تا شنونده اثر وضعیت آلارم مطلع شود.

حفظه آلارم

پس از پایان شماره گیری، دستگاه با نمایش **ALARM** روی **LCD** استفاده کننده را از تحرک شدن دستگاه در غیاب وی مطلع می کند. این علامت با فشار هر یک از دکمه های دستگاه پاک می شود.

سیستم شماره گیری

دستگاه امکان شماره گیری نب و پالس را داراست:

شماره گیری نب **tone dialing** برای فعال کردن این حالت کالست:

- ۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.
- ۲- سه بار دکمه **2** را فشار دهید.
- ۳- دکمه **1** را فشار دهید.
- ۴- دکمه **4** را فشار دهید.

tone dialing نمایش داده می شود.

شماره گیری پالس **PULSE dialing** برای فعال کردن این حالت کالست:

- ۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.
- ۲- سه بار دکمه **2** را فشار دهید.
- ۳- دکمه **2** را فشار دهید.

PULSE dialing نمایش داده می شود.

نکته: سازنده دستگاه را در حالت نب فرکانس زیری دستگاه نیست. بنابراین برای استفاده از شماره گیری نب، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

ضبط پیام

- ۱- دکمه **MESSAGE** را فشار دهید.
- ۲- دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- ۳- دستگاه بعد از یک سبیب ۲ ثانیه ای آماده ضبط پیام به مدت ۲۰ ثانیه است.

پس از پایان پیام دکمه **ENTER** را فشار دهید.

در صورتیکه پیام ۲۰ ثانیه باشد، به فشار دادن دکمه **ENTER** نیازی نیست.

پخش پیام ضبط شده

- ۱- دکمه **MESSAGE** را فشار دهید.
- ۲- دکمه **CHECK** را فشار دهید.
- ۳- پیام از بلند گو پخش می شود.

وارد کردن شماره تلفن ها

- ۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.
- ۲- شماره حافظه را فشار دهید (عدد ۱ تا ۵۱).
- ۳- دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- ۴- شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید. (حداکثر ۱۵ رقم)
- ۵- دکمه **SAVED** نشان دهنده وارد شدن عدد در حافظه است.
- ۶- در صورت اصراف از وارد کردن شماره تلفن کلی است دکمه **2** را فشار دهید.

نکته: وارد کردن هر **2** درین شماره ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره گیری می شود. این قابلیت برای مواقعی که دستگاه باید می کند و شماره تلفن مکث کند. معین است.

نکته: اگر شماره را وارد شده ۱۶ رقم باشد به فشار دادن دکمه **ENTER** در پایان شماره نیاز نیست و دستگاه به طور خود کار شماره را وارد حافظه می کند.

نکته: دستگاه در هنگام شماره گیری حافظه های خالی را حذف می کند. بنابراین آنبی به استفاده از همه حافظه ها نیست.

مشاهده شماره ها

- ۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.
- ۲- شماره حافظه را وارد کنید (عدد ۱ تا ۵۱).
- ۳- دکمه **CHECK** را فشار دهید.

نکته: با فشار مجدد دکمه **CHECK** می توانید حافظه بعدی را مشاهده کنید.

نکته: بعد از نمایش حافظه ۲۰ دستگاه تنظیمات را شامل نوع سیستم شماره گیری و نوع تحرک را نمایش می دهد.

آزمایش شماره گیری

تست عملی یک شماره تلفن وارد شده:

- ۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.
- ۲- شماره حافظه را وارد کنید (عدد ۱ تا ۵۱).
- ۳- دکمه **MESSAGE** را فشار دهید.

دستگاه شماره موجود در حافظه را می گیرد و ۲ بار پیام پخش می کند.

پس از پایان شماره گیری، می توانید با مرتفع یک کوی موزی از دهن شماره گیری مطلعین شوید. برای متوقف ساختن پخش پیام می توانید دکمه **ENTER** فشار داده و چند ثانیه نگه دارید. فشار دادن دکمه **ENTER** در هنگام شماره گیری بی اثر است.

پاک کردن یک حافظه

- ۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.
- ۲- شماره حافظه را وارد کنید (عدد ۱ تا ۵۱).
- ۳- دکمه **ENTER** را ۲ مرتبه فشار دهید.

نکته: قطع بری دستگاه باعث پاک شدن حافظه ها می شود.

CLASSIC®
AUTO DIALER PRO - DOUBLE

راههای نصب و راه اندازی
تلفن کننده ۲۰ حافظه در فضای دو بل

- ۲۰ حافظه
- ۱۰ ثانیه پیام قابل ضبط
- شماره گیری نب و پالس
- تحرک مثبت و منفی
- حافظه آلارم
- تستگاه استفاده به صورت ۲ تلفن کننده ۱۰ حافظه

برای فعال سازی خدمات محصول، شماره سریال آن را به شماره **30006172 SMS** بنویسید. (فقط توسط نصب کننده)

www.ClassicElectronics.net

فیل از استفاده از دستگاه شما این راهها را به صورت کامل مطالعه فرمایید.



راههای سریع (حالت تک پیام)

CLASSIC AUTO DIALER PRO
برنامه ریزی تلفن کننده ۲۰ حافظه

مرحله اول	مرحله دوم	مرحله سوم	مرحله چهارم
وارد کردن شماره تلفن	MEM	شماره تلفن	ENTER
مشاهده شماره تلفن	CHECK	با فشار مجدد دکمه	CHECK
تست	MEM	دستگاه شماره گیری	MESSAGE
پاک کردن حافظه	MEM	شماره حافظه	ENTER
ضبط پیام	MESSAGE	پیام	ENTER
پخش پیام	CHECK	پیام	MESSAGE

دستگاه Auto Dialer Pro تلفن کننده ی خودکار حرفه ای می باشد. هنگام وقوع آلارم، دستگاه از طریق خط ثابت با شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه تماس گرفته و پیام از پیش ضبط شده را پخش می کند. کیفیت بالای Auto Dialer Pro باعث شده بهترین گزینه در اعلام خطر از طریق خط ثابت باشد.

راهنمای سریع (حالت دو پیام)



دستگاه Auto Dialer Pro تلفن کننده ی خودکار حرفه ای می باشد. هنگام وقوع آلام، دستگاه از طریق خط ثابت با شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه تماس گرفته و پیام از پیش ضبط شده را پخش می کند. کیفیت بالای Auto Dialer Pro باعث شده بهترین گزینه در اعلام خطر از طریق خط ثابت باشد.

- ۲۰ حافظه
- ۲۰ ثانیه پیام قابل ضبط
- نمایشگر LCD
- تحریک مثبت و منفی
- ایزوله بودن خط تلفن

- امکان استفاده به صورت ۲ تلفن کننده ۱۰ حافظه
- حافظه دائم EPROM
- اعلام وضعیت آژیر