

راهنمای نصب چشم و مگنت بی سیم دزدگیر کلاسیک

چشم و مگنت بی سیم دزدگیر کلاسیک (زون ۲):

جهت کددهی چشم و مگنت بی سیم دزدگیر کلاسیک لازم است:

- چهار جامپر داخل کادر (D۰، D۱، D۲، D۳) را مانند شکل و بقیه جامپرها را به صورت دلخواه بچینید، سپس چشم را روشن نمایید.

L												
H												
	D3	D2	D1	D0	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

- سپس فیوز AUX دستگاه را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید.
- سپس شاسی داخل چشم را فشار دهید.
- دزدگیر بیپ ممتد می زند در این حالت چشم کد گرفته و می توانید آن را نصب نمایید.
- جهت اضافه نمودن چشم فقط لازم است جامپر چشم را مانند چشم نصب شده تنظیم نمایید.
- در این حالت شما می توانید به تعداد دلخواه چشم بی سیم به دستگاه اضافه نمایید.

کددهی شوک سنسور بی سیم (زون ۲):

جهت کددهی شوک سنسور بی سیم لازم است:

- چهار جامپر داخل کادر (D۰، D۱، D۲، D۳) را مانند شکل قرار دهید و بقیه جامپرها را به صورت دلخواه بچینید، سپس شوک سنسور را روشن نمایید.

L												
H												
	D0	D1	D2	D3	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

- سپس فیوز AUX دستگاه را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید.
- شوک سنسور را تحریک نمایید.
- دزدگیر بیپ ممتد می زند. در این حالت شوک سنسور کد گرفته است و آماده نصب می باشد.
- جهت اضافه نمودن شوک سنسور فقط لازم است جامپر شوک سنسور را مانند شوک سنسور نصب شده تنظیم نمایید.
- در این حالت شما می توانید به تعداد دلخواه شوک سنسور بی سیم به دستگاه اضافه نمایید.

کد دهی مگنت بی سیم (زون ۲):

جهت کددهی مگنت بی سیم لازم است:

- چهار جامپر داخل کادر (D_0, D_1, D_2, D_3) را مانند شکل قرار دهید و بقیه جامپرها را بصورت دلخواه بچینید و مگنت را روشن نمایید.

1													L
2													N
3													H
	D3	D2	D1	D0	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	

- سپس فیوز AUX دستگاه را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید.
- مگنت را تحریک نمایید.
- دزدگیر بیپ ممتد می زند در این حالت مگنت کد گرفته است و آماده نصب می باشد.
- جهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر مگنت را مانند مگنت نصب شده تنظیم نمایید.
- در این حالت شما می توانید به تعداد دلخواه مگنت بی سیم به دستگاه اضافه نمایید.