

## **آموزش تنظیم مودم برای انتقال تصویر با مودم**D-link

تنظیم مودم برای انتقال تصویر <u>D-link</u>یک مطلب آموزشی گامبه گام برای افراد بادانش فنی متوسط است. درصورتی که هیچ اطلاعاتی در رابطه با سیستمهای مداربسته یا شبکههای کامپیوتری ندارید بهتر است یک کارشناس برای این کار استفاده کنید.

## پیش از شروع به کار بدانید

- اطلاعات ورود به مودم خود را داشته باشید. این اطلاعات شامل کلمه کاربری و کلمه عبور برای مورد خواهد بود.
- اطمینان حاصل کنید که مودم شما برای اتصال دستگاه DVRیا NVR پورت خالی دارد. (برخی مودمها تنها یک پورت شبکهدارند که بهوسیله کامپیوتر اشغالشده)
  - برای اتصال دستگاه به مودم کابل شبکه با متراژ مناسب تهیه کنید.
- برای انجام تنظیمات بر روی مودم حتماً باید از کامپیوتر استفاده کنید. انجام این کار از طریق DVR یا NVR ممکن نخواهد بود.
- تفاوتی بین IP داخلی یا Internal IP و IP خارجی یا Static IP وجود دارد IP .داخلی تنها در داخل شبکه شما
  تعریف شده است. معمولاً با ۱۹۲٬۱۶۸ شروع می شود IP .های خارجی هم چهاربخشی هستند اما اعداد آن متفاوت است.
- درصورتی که IP داخلی دستگاه DVR یا NVR شما با IP مودم شما هم رنج نباشد) سه بخش اول IP یکی نباشد. مثلاً
  درصورتی که IP داخلی دستگاه DVR مم رنج است (.امکان اتصال مودم به دستگاه وجود نخواهد داشت.
- برای انجام انتقال تصویر مودم شما حتماً باید به اینترنت متصل باشد. در غیر این صورت امکان انجام انتقال تصویر (بهجز دیدن تصاویر در شبکه داخلی) وجود نخواهد داشت.

## مراحل تنظيم

مراحل تنظیم بهصورت عمومی به شکل زیر است، اما ازآنجاکه برای موردهای متفاوت این تنظیمات تا حدی تفاوت خواهد داشت برای چند مدل بسیار رایج نحوه پورت فورواردینگ را توضیح میدهیم:

- یک پنجره مرورگر را بازکنید) مثلاً chrome یا (Firefox و آدرس IP مودم خود را وارد کنید (معمولاً ۱۹۲٬۱۶۸٬۱٫۱)
  است) .درصورتی که این آدرس را نمی دانستید در تنظیمات شبکه آدرس Gateway همان آدرس است(
  - اطلاعات نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید تا وارد منوی اصلی مودم شوید.
- این قسمت برای مودمهای مختلف میتواند متفاوت باشد. شما باید به دنبال بخش Port Forwarding یا NAT Forwardingیا Vertual Server باشید.
- در این بخش اطلاعات پورتی که میخواهید فوروارد شود را وارد میکنید. این اطلاعات شامل یک نام (که بهصورت دلخواه انتخاب میشود)، آدرس IP دستگاهی که پورت بر روی آن فوروارد میشود) درس IP دستگاه DVR یا (NVR و شماره پورتی که باید فوروارد شود خواهد شد.
  - برای هر پورت باید یکبار این روند را تکرار کنید.

## انجام پورت فورواردینگ برای مودمD-link



- ۱. آدرس IP پیشفرض مودم معمولاً ۱۹۲٬۱۶۸٬۰۰۱ است) .اگر مودم از قبل IP دارد در مورد آدرس IP آن سؤال کنید(.
- ۲. نام کاربری یا username را admin پرکرده و پسورد را خالی بگذارید. (اگر مودم از قبل پسورد دارد در مورد پسورد آن سؤال کنید.)
  - ۳. وارد تب advance شوید.
  - ۴. قسمت virtual server را انتخاب کنید.
    - ۵. فیلدهای را به این صورت پرکنید:

  - private IP: آدرس IP دستگاه DVR یا NVR را وارد کنید.
  - Protocol: در نوار کشویی گزینه both یا هر دو را انتخاب کنید.
  - .:: private port آدرس پورتی که می خواهید فوروارد شود را وارد کنید. (مثلاً ۸۰)
    - .::public port آدرس پورتی که میخواهید فوروارد شود را مجدد وارد کنید.
  - اگر نیاز به فوروارد کردن بیش از یک پورت بود (که معمولاً هست) باید همین مراحل را برای همه پورتها تکرار کنید.

Product Page : DMG-666	1								Firm	ware Version : TF.20141117.1
D-Link										
DMG-6661	SET	UP	ADVAN	CED	MAIN	TENANCE		STATU	IS	HELP
DNS	VIRTUAL SERVER									Helpful Hints
Dynamic DNS	The second s									A Virtual Server is defined as service port. All requests to this port
Applications	forwards them automatically to the Virtual Server. So a client in your network behind NAT or firewall can									
DMZ (Exposed Host)	(UDP/TCP). File sharing or web services for e.g. HTTP, IFTP or POP3 are possible. The private IP addresses of									of your external IP address are forwarded to
Virtual Server	the servers in the local network remain safe. If you have a dynamic IP address, you may want to enable DynDNS additionally.									a certain internal IP address, e.g. requests
Parental Control	12.00000000									via FTP oder POP3.
Security	ADD VIRTUAL SERVER RULES									Hore
IPv6 Security	Enal	hia Victual Car	ar Pular -		and some states					642
RIP	Enable Vietbar derv		Name :	100						
IGMP		1	interface :	ethS.2 (WA	N2) 🔽					
DHOP Server		In	ternal IP :							
WLAN MAC Filter		tart Port :								
WLAN Performance	Internal End Port : External Start Port :					3				
WLAN WDS										
Routing		External End Port :								
Samba		Proto	col Type :	TCP V						
Printer Sharing	1			Add/A	ylqe					
SNMP				12120	11 12 12 14					
UPhP	EXISTI	G VIRTUAL	SERVER I	RULES						1
Reflector	Note: If the	e rule was controll	ed by CWMP	, the status co	lor will be p	urple or ye	llow, user o	an't modify	е.	
an Internet	Status	Name	Interface	Private IP	Protocol	Internal	External	Remove	Edit	
Online	Active	Teredo	ppp0.1	192.168.1.34	UDP	57425	57425		0	
	Active	Teredo	ppp0.1	192.168.1.34	UDP	64511	64511		0	
Reboot	Acteur	192.168.1.32:930	1 0000	107 169 1 77	100	9309	9109		0	