

تهیه شده توسط شرکت ژرف کام ایرانیان موزش انتقال تصویر برای سیستم های مداربسته سامسونگ

فصل ۱: تنظیمات دستگاه DVR

ابتدا به تنظيمات دستگاه رفته، سپس زير مجموعه Permission Management، سپس گزينه Setup، تيک مربوط به Network و Web Viewer را بردارید.





سپس به گزینه Network رفته، گزینه Connection را انتخاب نمایید، Bandwidth را روی گزینه Unlimited قرار دهید.

System	Device	REC	Event	Network
Connection * Mode	Connection			^
Connection	Connection Mode	Static IP	•	
Protocol	Bandwidth	Unlimited	•	
DDNS	IP	192.168.120.6	2	
Live Transfer	Gateway	192.168.120.1		E
Mailing	Subnet Mask	255.255.255.0		
Service	DNS	Manual	Ψ.	
SNMP		168.126.63.1		
	User D	ID		
			A	pply Cancel

به گزینه Live Transfer رفته و Resolution را ACIF انتخاب نمایید و Quality را بر روی Very High قرار دهید.

	System	Device	REC	Event	Network	
	Connection * Mode	Live Trans	fer			
	DDNS	Resolutio	on 4CIF(L)	-		
1	Live Transfer	Quai	very High	·		
						7
4	AGU	AGU	TAGU	TAGU	TAC	
				ت ژرف کام ایرانیان	تهيه شده توسط شرك	٣



تهیه شده توسط شرکت ژرف کام ایرانیان 🦳 آموزش انتقال تصویر برای سیستم های مداربسته سامسونگ

گزینه Active را زده، یک نام برای تنظیمات خود انتخاب نمایید، پورت های Start را ۵۵۴ و پورت های End را ۵۵۸ قرار دهید. سپس DVR IP خود را در قسمت Server IP Address وارد نمایید. سپس گزینه Apply را کلیک نمایید. و به صفحه قبل باز گردید.

ZyXEL					
P-660HW-T1 v3 Network Wan LAN Wireless LAN NAT Security Advanced Maintenance	Network > NAT > Port Forwarding Rule Setup Image: Constraint of the service Name Protocol Start Port Internal Port Start Server IP Address	DVR Both • 554 554 192.168.0.100	End Port End Port	558	

یک گزینه جدید اضافه نمایید، نام آن را انتخاب کنید، تمامی پورت ها را بر روی ۸۰ تنظیم نمایید. IP DVR خود را در قسمت Server IP خود را در قسمت Address وارد نمایید. سپس بر روی Apply کلیک نمایید. به صفحه قبل باز گردید.

ZyXEL	etwork > NAT > Port Forwarding			R
P-660HW-T1 v3 Network WAN LAN Wireless LAN NAT Security Advanced Haintenance	Rule Setup C Active Service Name Protocol Start Port Internal Port Start Server IP Address	DVR80 Both V 80 80 192.168.0.100[Back Apply	End Port End Port	80 80
LAbe	LAbe	LAle	LAbe	LAbr
LAGD	LAGO	LAGD	LAGD	LAGD
			نىركت ژرف كام ايرانيان	 تھیہ شدہ توسط ث

تهیه شده توسط شرکت ژرف کام ایرانیان 🦳 آموزش انتقال تصویر برای سیستم های مداربسته سامسونگ

دو گزینه ی جدید باید در لیست موجود باشند در غیر این صورت مراحل را دوباره انجام دهید.

General Port For	warding ALG									
Default Server Set	up									
Default Server	192.168.0.60									
Port Forwarding										
Service Name WW	w 👻	Server I	P Address 0.0.	0.0			Add			
# Active Se	Protocol Incoming Po		ort(s) Port	Translation	Server IP Address Modify					
1 🗸	DVR	Both 554- 5		3	554- 558 19	192.168.	0.100	B D		
2 🔽	DVR80	Both	80-80		80-80	192.168.	0.100	BY III		
باشد. باشد. Status	پس ار تنظیمات پورت ها لازم است فایروال مودم را خاموش کنیم تا تمامی اطلاعات از خارج از شبکه قابل دسترس باشد. گزینه ی فایروال را در مودم خود جستجو کنید و پس از پیدا کردن، آن را غیر فعال کنید. Scourity > Firewall > General General General General General									
- WAN - LAN - Wireless LAN	Active Fire Bypass Tri Caution: When Bypass	wall angle Route	is checked, all L	AN to LAN and W	AN to WAN pack	ets will hypass th	he Firewall			
	check.	Packet Directio	n	Defa	ault Action	ets win bypass ti	Log			
Firewall		WAN to LAN		1	Permit 🔻					
Content Filter		LAN to WAN			Permit 🔻		Expan	d		
Certificates								- 1		
Maintenance			l	Apply	ncel					
LAGD	LAP	D	LAS	D	LAS	D	1.0	FO		
LAGO	LAG	B	LAS	D	LAG	D	1.0	EO		
					رف کام ایرانیان	وسط شركت ژر	تهیه شده تو	٦		