



شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

مرکز تماس- 2020

آموزش تنظیم مودم Planet





شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

مرکز تماس- 2020

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing "192.168.0.1". A red arrow points to the address bar. The browser's menu bar includes "File", "Edit", "View", "Favorites", "Tools", and "Help". The main content area displays the text "در ابتدا در قسمت نوار آدرس یکی از مرورگرهای خود (اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس و ...) آدرس 192.168.0.1 را وارد می کنیم" in red. Below this text, the word "Frequent" is visible, followed by five empty rectangular boxes representing a list of frequent sites.



شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

مرکز تماس- 2020

Connect to 192.168.1.254



User name:

Password:

Remember my password

OK Cancel

در کادر روبرو
username
password را که هر دو
admin می باشند را
وارد می کنیم



شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

مرکز تماس- 2020

PLANET
Networking & Communication

ADSL2+ Router

Quick Start Quick Start Interface Setup Advanced Setup Access Management Maintenance Status Help

Quick Start

This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The 'Quick Start' wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider). The router's easy Quick Start will allow you to have Internet access within minutes. Please follow the 'Quick Start' wizard step by step to configure the ADSL Router.

RUN WIZARD

برای انجام تنظیمات ابتدا گزینه Quick Start و بعد Run Wizard را انتخاب کنید.



شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

مرکز تماس- 2020



Quick Start


The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **NEXT**.

Step 1. Set your new password

Step 2. Choose your time zone

Step 3. Set your Internet connection

Step 4. Re-start your ADSL router





شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

مرکز تماس- 2020



برای امنیت بیشتر می توانید در این قسمت رمز
Admin مودم را تغییر دهید در صورت عدم تمایل
Next را بزنید.

Quick Start - Password

You may change the **admin** account password by entering in a new password. Click **NEXT** to continue.

New Password :

Confirmed Password :

BACK

NEXT

EXIT



شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

مرکز تماس - 2020



Quick Start - Time Zone

Select the appropriate time zone for your location and click **NEXT** to continue.

(GMT+08:00) Beijing, Hong Kong, Perth, Singapore, Taipei



BACK

NEXT

EXIT



شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی



Quick Start - ISP Connection Type

Select the internet connection type to connect to your ISP. Click **NEXT** to continue.

Dynamic IP Address

Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.

Static IP Address

Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.


 PPPoE/PPPoA

Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)

Bridge Mode

Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

BACK

 NEXT

EXIT



شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

مرکز تماس- 2020



Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

Username:

Password:

VPI: (0~255)

VCI: (1~65535)

Connection Type:

BACK

NEXT

EXIT



شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

مرکز تماس - 2020



Quick Start Complete !!

The Setup Wizard has completed. Click on **BACK** to modify changes or mistakes. Click **NEXT** to save the current settings.

BACK NEXT EXIT